

الآبار لاختبار التدفق رأس وصيانة تشغيل دليل

Jiangsu Shimai Machinery Co., Ltd.



1. التطابق نطاق

ويستخدم الحفر، بأحد بوابات وصل البئر، رأس عند الآبار لاختبار التدفق رأس تركيب ي تم
ال بئر رأس سواكل تصريف في لا تحكم.

2. التصميم نقاط

في الحاجة عند واحدة علوية احدياوية وقناة لا تدفق بمسارين الآبار لاختبار التدفق رأس صمم
لا تستخدم الاحدياوية القناة وتوصل السداة إزالة يمكن الموقع،

كل يوضع التصنيع، أثناء API Spec 6A من الصلابة ذات المتطلبات وفق الأجزاء جميع تصنع
لاختبار التدفق بل التجميع ويوضع الفلورية، المغناطيسية بالاجسامات لا فحص جزء
105 MPa الأقصى التشغيل ضغط عند هيدروساتات يكي ضغط.

الصمام فتح عزمي بلغ، المبدائي والعمل النقل سهل مما خفيف، ووزن صغير بحجم الجهاز يمتاز
جهاز في الارتفاع نظام مع جيداً النظام ويوافق 105 MPa ضغط تحت 190 N·m حوالي السدادي
وصيانة تهفك يسهل كما الحفر،

3. الفنية المعلومات

الموديل	JT2 in-105
المدقن التشغيل ضغط	105 MPa

الداخلي القطر	2 in
السد فلي التوصيل قلاوظ	NC50
ال تدفق مسارات قلاوظ	4-1/8 in-3NATL-2G
ال تشغيل حرارة درجة	-45°C إلى +120°C
ال قلاوظ ربط عزم	3000-3400 N·m

ال صيانة 4.

تشغيل ضغط وجود أثناء الأبار لاخ تبار التدفق رأس فك ي جوز لا

داخل المد تملة الحمضية المواد أو الشوائب لإزالة نظيف بماء جيداً شطفه ي جب اسخدام، كل بعد
ال تآكل لمنع تدهور فيه ثم الجسم،

دورياً المربطة والمكونات السدادي والصمام الدوارة الوصلة في التسرب موانع اسبدال ي جب
الحاجة حسب التزييت شحمة قواضا

Product Image

